

National

フードプロセッサー(家庭用) ^{品番} MK-K78・MK-K58・MK-K48 取扱説明書・料理集

S P E E D COOKING

- ●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電





プロセッサー でできること

お使いに

このたびはフードプロセッサーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

刻む、する、混ぜる、おろすが自由自在。

いろんな料理を簡単・スピード調理。

カッター・羽根の種類と働き

3種類のカッターとパンの羽根を換えることで 幅広いメニューをお楽しみいただけます。

●お買い上げの品番により、カッ ター・羽根の数が異なります。

























(別売)別売)

チタン カッター



刻む たまねぎ 肉(ミンチ 生食パン

おろす

こねる

パン生地

大根 長芋










- 説明の写真・イラストはMK-K78を 使用しています。
- 料理の写真は、材料・鮮度・写真写 りなどにより、実際のでき上がりと 異なることがあります。



☞P.38













次の別売部品をお求めいただきま すと、幅広いメニューがお楽しみ いただけます。

●ナショナル製品取扱店でお求め ください。 [2002年2月現在·稅別]

MK-K48をお持ちの方へ

パンの羽根



希望小売価格:1,000円 希望小売価格:6,500円

MK-K58・MK-K48をお持ちの方へ

スライス・せん切り カッターセット



お使いになる前に

上手な使い方にプロセッサー(ナイフカッター)の方

このフードプロセッサーの「取扱説明書・料理集」では、数多くのレシピを掲載しております。

フードプロセッサーならではの手軽さと、簡単・スピード調理をお楽しみ ください。

基本の使いかた

(例:ぎょうざの具)





- 材料を容器に入れてからカッター を取り付けない。
- カッターと材料の入った容器を 本体に取り付けない。

カッターが浮いた状態で軸のみ 回転し、故障の原因になります。



夕材料を入れる



3 ふたを両手で押さえる



4人分が 一度にラクラク

ぎょうざの具や、ハンバーグの種など、1回に4人分500gの材料をまとめて刻み混ぜることができます。



材料は2~3cmの大き さに下ごしらえして

材料はすべて2~3cm角の大きさ、 または2~3cmの長さに切る。

- *肉は骨・皮・筋を取り除く。
- *魚はうろこ・頭・内臓・骨・尾びれを取り除く。



いろんな材料を 一度に入れて



面倒なプロセスなしのクイックレシピ。2~3cmの大きさに下ごしらえした材料をまとめて入れて、でき上がり。

ふたを両手で しっかり押さえる

片手だけで運転すると、ふたの間から材料がこぼれたり、ガタガタ動くことがあります。スイッチを押すもう片方の手で、ふたの反対側を押さえながら運転します。



あらびきと 連続 を材料に応じて

[MK-K78 · MK-K58]



野菜のみじん切りや肉のミンチは「あらびき」で様子を見ながらゆっくりと。魚のすり身やごま・ピーナッツなどのすりつぶし・パン生地作りは「連続」で。

「入」・「切」を

繰り返す [MK-K48]

ふたを押さえると「入」離すと「切」最初は数回「入」・「切」を繰り返して、あら刻みにします。



運転時間でお好み の刻みサイズに



(にんじんの例)

ふたを押さえて運転する時間で、 あら刻み~細かいみじん切りまで お料理に合ったお好みのサイズに。

跳ねた材料は へらなどで落とす

すり身など飛び散りやすい材料は、 途中で容器の縁についた材料をへ らなどで下に落として再び運転す る。



ごまペーストなどはまとめづくりで

ごまのような小さな材料は、少量 だと空回りしますが、たくさん作 るときはとても便利。

まとめづくりのフ リージング活用で らくらく献立上手

フードプロセッサーならではの素早い下ごしらえ。まとめて作ってフリージングすれば、1週間もらくらく乗りきれますし、いざ、というときにも大活躍です。フリージングの上手な活用法をご紹介します。



(ISP.17&P.19)

お使いに なる ^前 に	お使いになる			ページ 8
も	各部の名前と扱い方 (ナイフカッター/おろし・とろろカッ 各部の名前と刃の合わせ方(スラ	ッター/パンの羽根編))	10 12
	ナイフカッター を使って			
	あらびきハンバーグを作る 14		●ミートローフ ●スコッチエッグ ● い1たけ&ピーマンの肉詰め	15
	野菜たっぷりの 手作りメニューを作る 16		●ヘルシーカレー ●ミートソース ●ぎょうざ フリージング活用術 I・I	1617
	おもてなしメニューを作る 18		●あらびきソーセージ(皮なし) ●肉みそ ●ちらしずし フリージング活用術Ⅲ	18
	いわしのつみれ汁を作る 20	する	●れんこんの挟み揚げ●つくね	21
	お酒のおつまみを作る 22		●サーモンムース ●えびのすり身揚げ ●いかしゅうまい ●だて巻き	22
	 ハーブドレッシングを作る	混ぜる	●オニオンドレッシング	24
	24		●ベルデソース ●ごまだれ ●プルコギソース ●梅ドレッシング ●マヨネーズ	25
	りんごのガレットを作る		●紅茶のバターケーキ	27

おろし・とろろカッター おろす を使って

みぞれなべを作る



二泊る



●麦とろ

■にんじん・りんごジャム

パンの羽根

を使って

パン生地作り / 基本材料

ころころパンを作る 2つ

フォカッチャを作る 3/

全粒粉パンを作る

ベーグルを作る

フードプロセッサー 37 でのパン作りQ&A

スライス・せん切り カッターを使って

材料の準備/使い方 38

野菜たっぷりサラダを作る





●ハーブパン ●チョコパン

●ピザ

●グリッシーニ

●ごま入り サルタナ入り

くるみ入り

●シナモンベーグル

●ブルーベリーベーグル





●広島風お好み焼き 40

●ポテトグラタン

ご愛用いただくために

お手入れ/収納	42
故障かな?/モーターの保護装置が働いて運転が止まったときは	43
保証とアフターサービス	44
仕様	46

必ずお守り

お使いに なる則に

お使いになる人や他の人への危 害、財産への損害を未然に防止す るため、必ずお守りいただくこと を、次のように説明しています。

> 表示内容を無視して誤った使 い方をしたときに生じる危害 や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。



この表示の欄は、 「死亡または重傷 などを負う可能 性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、 「傷害を負う可能性 または物的損害の みが発生する可能 性が想定される」 内容です。

お守りいただく内容の種類 を、次の絵表示で区分し、 説明しています。





この絵表示は、 してはいけない 「禁止内容」です。



ナイフカッター パンの羽根

この絵表示は、 必ず実行してい ただく「強制」 内容です。



▲ 警告

けがを防ぐために



子供など取り扱いに不慣れな方だけ で使わせたり、乳幼児の手の届く所 で使わない

感電・けがの 原因になります。



カッターは鋭利なため 直接手を触れない

けがの原因になります。 ナイフカッター、おろし・とろろカッ ターは、つまみを持つ。スライス・せ ん切りカッターは指穴部を持つ。






運転中に容器や投入口の中に、 指・スプーン・はしなど調理材料 以外を入れない

けがの原因(になります。



⚠ 注意

けがを 運転中に移動させない





不安定な所で使わない

けがの原因になります。



60 以上の熱い材料を容器に入れない 吹きこぼれによるやけどや、容器割 れによるけがの原因になります。



スイッチをふた以外で押さない けがの原因になります。



部品の取り付け・取り外し・お手入れ するときはスイッチを切り電源プラ グを抜く

電源プラグ を抜く

けがの原因になります。



調理材料を取り出すときは、 へらなどで取り出す けがの原因になります。



スイッチ「切」を確かめてから、 電源プラグを抜き差しする けがの原因になります。

電源・コード

電源プラグのほこりなどは 定期的に取る

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。


● プラグを抜き、乾いた布でふく。



電源プラグは根元まで確実に 差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発 熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・緩んだコンセン トは使わない。



える使い方や、交流100 以外 で使わない

コード・電源プラグを破損するよ

傷付けたり、加工したり、熱器具

に近づけたり、無理に曲げたり、

ねじったり、引っ張ったり、重い

物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使うと、感電・ショー


● コード・プラグの修理は、


ト・火災の原因になります。

販売店にご相談ください。

うなことはしない

たこ足配線などで、定格 を超えると、発熱による 火災の原因になります。





ぬれ手禁止 感電の原因に なります。



本体を水につけたり、水をかけ



水ぬれ禁止 本体内蔵の電気 部品に水が入り、

取り扱い

ショート・感電の原因になります。



分解禁止

絶対に分解・修理・改造は行わない 火災・感電・けが

の原因になります。

● 修理は販売店に ご相談ください。

電源・コード



使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く

電源プラグ を抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因になります。



電源プラグを抜くときは、コード を持たずに必ず先端の電源プラグ を持って引き抜く

感電やショートによる発火の原 因になります。

お使いに



MK-K78 をお持ちの方へ

メニューに合った回転方法が選べます

回転切換つまみを合わせるだけで、 材料の持ち味を損なわずに切れます。



連続はカッタ ーが連続回転します

いわしなどのすりつ ぶし、マヨネーズなど の混ぜ合わせ・パン 生地こねなどに!



あらびきはカッタ ーが断続的に回転 し、ゆっくりと切 っていきます。 √「入」・「切」を繰 り返す。

肉・魚類のあらび き、野菜類のみじん 切り・スライス・せ ん切りなどに!

ル式ではありません。



MK-K48をお持ちの方へ

MK-K48は連続回転のみです。 回転切換つまみ「あらびき」を使うメニュ ーは、できぐあいを見ながらふたを 「チョンチョン」と押してください。

「チョンチョン」とは1秒間隔でふたを 押す、離すを繰り返すことを言います。

ポイモーターに負担を ント かけないために

●禁止材料を使わない。

禁止材料記載頁

ナイフカッター	P.15	
おろし・とろろカッター	P.28	

- 1回に調理できる最大量以 下で作る。
- ●異常音や振動が大きいとき は、材料を減らす。



次のようなときは、 お願いいったん運転を 止めてください


- ●材料がふたや容器のふちに 付いたときは、へらなどで かき落とす。(均一に調理 できます。)
- ●材料がカッターに巻き付い たり、容器との間に挟まっ たときは、へらなどで取り 除く。

そのまま運転を続けると、 故障の原因になります。

使用中に運転が 止まったときは

「モーターの保護装置が働いて 運転が止まったときは」 (☞P.43)に従って、 本体底面の

赤いリセットボタンを押す。




容器の追加購入は、ナショナル 製品取扱店でお求め下さい。 部品番号: AUA02-1201-W 希望小売価格: 2,300円(税別) [2002年2月現在]

10

(本体底面)

お使いに なる^{前に}



(スライス・せん切りカッターの刃の合わせ方

スライス・せん切り 切換つまみで合わせる 必ず指穴部を持って カッターを裏返し、 操作してください。




指穴部

スライス・せん切り 切換つまみ

スライスするとき

「スライス」文字が見える方向へ最後まで倒す (途中で止めると、スライスがきれいにできません。)




● スライスの厚さ 約1mm



せん切りするとき

「せん切り」文字が見える方向へ最後まで倒す (途中で止めると、せん切りがきれいにできません。)



●せん切りの太さ(約) 幅1.5mm 厚さ1mm



スライス・せん切りカッターの禁止材料)故障の原因になります。

やわらかく、こしのない材料(うまく切れません)

●葉の巻きの緩いキャベツ(特に春の新キャベツ)

かたいもの

- ●サラミソーセージ ●長芋
- ●チーズ

●ねぎ

●ごぼう

●トマトなど

- ●しょうが ●冷凍食品
- ●かたい種のあるもの (柿・桃…など)

粘りけの強いもの

●じねんじょ

●いちょう芋

●つくね芋

, おろし・とろろカッターと スライス・せん切りカッター を収納できます ISSP 4.2

収納ケース



プ モーターに負担をかけない ために


- ●禁止材料を使わない。
- ●1回に投入できる量以下で使う。
- ■異常音や振動が大きいときは、材料を減らす。

横 使用中に運転が止まったときは

「モーターの保護装置が働いて運転が 止まったときは (☞P.43)に従って、 本体底面の示いリセットボタンを押す。



● カッターは鋭利なためけがの原因になり ます。取り扱いには気を付けてください。



刻む・混ぜる

材料 (約4人分)

牛かたまり肉(2~3cm角に切る)	卵1個
300g	牛乳大さじ1
たまねぎ(1~2cm角に小さく切る)	
A50g(中 ¹ / ₄ 個)	しこしょう・ナツメグ各少々
	B 塩
•	

- かたまり肉の代わりに薄 切り肉(2~3cm長さ)も 使えます。
- お好みで牛肉を減らして豚 肉を入れて(肉合計300g) 作ることもできます。

ハンバーグの種を作る

切換つまみをあらびきに合わせ、ナイフ カッターはつまみを持って取り付ける。





材料A・牛肉・卵・Bの順にそれぞれ まんべんなく入れてふたをし、30~50 秒ふたを押す。





使用後は 電源プラグを抜く

形を整えフライパンで焼く

ク 手に油をつけ、2を4等分にし、形を整 え、中央を少しくぼませる。



熱して油をなじませたフライパンに入 れ、焦げ目が付いたら裏返して、ふた をして弱火で中に火が通るまで焼く。

-バーグの種を使り

ミートローフ

なまこ形にまとめて オーブン皿にのせ、表 面にオリーブ油を塗 り、予熱したオーブン で30~40分焼く。 約200



スコッチエッグ

ゆで卵に薄力粉を薄 くまぶし、種で包む。 フライ衣を付けて揚 げる。



しいたけ&ピーマンの肉詰め

しいたけの裏側に薄 力粉を薄くまぶし、 種を詰めて焼く。ピー マンを縦半分に切り 種を除き、内側に薄力 粉を薄くまぶし、種を 詰めて焼く。



MK-K48をお持ちの方へ

回転切換つまみあらびきを使うメニューは、 できぐあいを見ながらふたを「チョンチョン」 と押してください。

ナイフカッターの禁止材料 故障の原因になります。

かたいもの

粘りけの強いもの

- ●コーヒー豆 ●すじ肉
- ●するめ
- ●干ししいたけ ●長芋
- ●冷凍食品・氷 ●じねんじょ
- ●棒だら

(乾燥大豆・だしこんぶなど)

- ●乾燥したパン
- ●かたい乾物類

●いちょう芋

●つくね芋

●納豆

泡立て、ジュースなどの調理

液体が漏れて、故障の原因になります。

ナイフカッターで刻めるもの

	材料例	1回の最大量~最少量	回転切換つまみ	運転 最大量	時間 最少量	下ごしらえのポイント
4	たまねぎ	300~50g	あらびき	13~15秒	約5秒	2~3cm角に切って入れる。
じ	たくあん	300 30g		13~15秒	6~7秒	2 36111角に切りて八4163。
h	パセリ	30~10g	あらびき	約1分	15~20秒	軸を取り、水分をよくふき取って入れる。
切	にんにく	300~50g	(あらびき)	15~20秒	8~12秒	薄皮をむく。
ט	ピーナッツ	200~50g	あらびき	約1分	35~45秒	薄皮をむく。クッキーなどに使う。
ミンチ	牛肉・豚肉・ 鶏のささ身など	200~100g	あらびき	20~40秒	10~20秒	● 骨、皮、筋を取り除き、約2cm角に切って入れる。 ● 豚ばら肉のかたまりは、運転が止まる 原因になるため、薄切りを使う。 薄切り肉は2~3cm長さに切る。
生	パン粉 食パン6枚切り	2~1/2枚	連続	10~15秒	5~10秒	みみを取り、6~8つにちぎって入れる。

ナイフ カッター ^{を使って}

刻む・混ぜる

たつぶり



野菜たっぷり ヘルシーカレー

材料 (約4人分)

にんじん·れんこん·かぼちゃ各50g
たまねぎ100g(中½個)
じゃがいも100g
生しいたけ2枚
る。 いたさ身100 g
·ラダ油大さじ1
水600ml
水600ml ローリエ1枚
レールウ(市販のもの)100g

野菜たっぷり

材料 (約4人分)

4	=薄切り肉300g
	たまねぎ200g(中1個)
	にんじん 100g(中½本)
3	ピーマン2個
l	にんにく1片
	(トマトの水煮(汁も使用)400g(1缶)
	固形スープ1個
	水・赤ワイン各100ml
B (トマトピューレ100ml
	ケチャップ・ウスターソース各大さじ1
	塩小さじ½
	こしょう・好みのハーブ適宜
オ	リーブ油大さじ1

手作り

ぎょうざ

材料 (約4人分)

(A) ((豚薄切り肉 キャベツ80 g(生しいたけ にら 白ねぎ しょうが・にんに、 ごま油・しょうゆ 塩	中1½枚) 1枚 ½束 ½本 〈 …各1片 各大さじ1
1		
き	ぎょうざの皮	32枚
Ħ	トラダ油	適量
湯	<u>1</u> 7	適量

作り方

- 1 にんじん、れんこん、たまねぎ、じゃがい もは、皮をむいて2~3cm角に切る。 かぼちゃは種を取り、約2cm角に切る。 生しいたけは、石づきを取り、4つに切る。 鶏のささ身は筋を取り、2~3cm長さに切る。
- **3** 鶏肉を入れ、あらびきでふたを20~30秒 押す。
- 4 なべに油を入れて熱し、2をいため、しんなりしたら3を加え肉の色が変われば®を加えて煮る。野菜が柔らかくなったらルウを溶かし入れる。なべ底に焦げ付きやすいのでご注意ください。

作り方

- 4 牛薄切り肉は2~3cm長さに切る。 たまねぎ、にんじんは皮をむき、2~3cm 角に切る。 ピーマンは種を取り、2~3cm角に切る。 にんにくは皮をむく。
- 2 ナイフカッターを取り付けて

 (あらびき)で約20秒ふたを押してみじん切りにし、取り出す。
- **3** 牛肉を入れ、あらびきでふたを25~30秒 押す。
- 4 なべにオリーブ油を入れて熱し、2をいため、しんなりしたら3を加え、肉の色が変われば®を入れて煮込む。

作り方

- 1 豚薄切り肉は2~3cm長さに切る。 キャベツは2~3cm角に切る。 生しいたけは石づきを取り、4つに切る。 にら、ねぎは2~3cm長さに切る。 しょうが、にんにくは皮をむく。
- 2 ナイフカッターを取り付けて

 一を入れ、

 あらびきで25~30秒ふたを押して種を作る。
- **3** ぎょうざの皮の縁に水を付けて2を包む。
- 4 熱して油をなじませたフライパンにぎょうざを並べ、焼き色が付いたら、湯を入れて蒸し焼きにする。

フリージング活用術 I

-Jバーグの種を使う。 フリージング活用

ハンバーグ

ハンバーグの種をだ円 にまとめて冷凍。 使い方 解凍して焼く。



ミンチカツ

ハンバーグの種をだ円 にまとめ、薄力粉・溶 き卵・パン粉の順で衣 を付け冷凍。 「使い方」油で揚げる。



ロールキャベツ

ハンバーグの種をゆでた キャベツで包んで、冷凍。 使い方 コンソメスー プやトマトソ ースで煮込む。



肉だんご

ハンバーグの種をだん ご状に丸めて冷凍。 使い方 揚げる、煮るな どの方法で加 熱する。



フリージング活用術Ⅱ


ミートソース

フリージング袋に入れ て冷凍。 使い方 半解凍し、混 ぜながら加熱 する。



ぎょうざ

ぎょうざの具を皮に包んだら、バットに並べて冷凍する。



に入れて。



刻む・混ぜる



下りならではのおいしさ

豚ばら薄切り肉100
豚もも薄切り肉200
たまねぎ50g(½個
にんにく1片
白ワイン大さじ
塩小さじ
砂糖小さじり
パセリ、オレガノ等好みのハーブ適宜
こしょう、ナツメグ少々

ゆでめんや豆腐にかけて

肉みそ

生しいたけ2枚

白ねぎ1/4本

しょうが1片

豚ばら薄切り肉200g

酒、片栗粉各大さじ1

みそ.....60g

甜面醤大さじ1

水100ml

豆板醤大さじ1


ごま油小さじ2

作り方

- 豚ばら・豚もも薄切り肉は2~3cm長さに 切る。たまねぎは2~3cm角に切る。 にんにくは皮をむく。
- 2 ナイフカッターを取り付けて材料すべてを入れ、あらびきで20~30秒ふたを押す。
- **②** 手にサラダ油を付け、種を8等分して棒状 に形作り、オープンシート(油を塗ったア ルミ箔でも可)でくるくる巻き両端をね じる。
- オープン皿にサラダ油をぬり、予熱した 4 オープンで15~20分焼く。200~220







3 ®を入れ、<u>あらびき</u>でふたを25~30秒押す。

中華鍋を熱してごま油をなじませ、2をい ためる。香りがたてば3を加え、肉の色が 変わるまでいためる。豆板醤を加えてさっ といため、合わせた©を入れ、汁気がなく なるまでいためる。

材料 (約4人分)

具だくさんでおいしい ちらしずし

材料 (約4人分)

干ししいたけ4枚 かんぴょう10g
〜 にんじん …50g(中¼本)
れんこん100g
, だし汁400ml
┃ しょうゆ大さじ2
米3カップ
• 酢80ml
◯ 砂糖大さじ4
【 塩小さじ1½
えび8尾
錦糸卵、紅しょうが適宜

作り方

- 干ししいたけ、かんぴょうは水で戻し、2 ~3cm長さに切る。にんじん、れんこんは 皮をむいて2~3cm角に切る。 えびは背腹を取り、色よくゆで、殻をむく。
- ↑ ナイフカッターを取り付けてAを入れ、 ∠ あらびきでふたを約20秒押してみじん切 りにし、取り出す。
- **3** 2を®で煮て、汁気を切り、冷ます。
- 米をやや固めに炊いて©と合わせ、3の具 を混ぜる。

器に盛り、えび、錦糸卵、紅しょうがを

フリージング活用術Ⅲ

たまねぎのみじん切り・スライス

焦がさないようにいため、 ラップして冷凍。 使い方 ほぐして使う。



ミートソース

フリージング袋に入れて 冷凍。

使い方 半解凍し、混ぜ ながら加熱する。



生パン粉

フリージング袋に入れて冷凍。 使い方 ほぐしてフライ 衣や、グラタン の上に。



パセリのみじん切り

ラップして冷凍。 使い方 凍ったまま必要 な分だけ使う。




にんにくのみじん切り

少量ずつラップして冷凍。 使い方 凍ったままいた めて香りを出し て使う。



トマトソース

トマトの皮・種を取り、た まねぎ、ハーブなどと共に ナイフカッターで細かくし 鍋に移して煮る。味を整え、 冷ます。製氷皿などに入れ て冷凍し、しっかり凍った ら1回分ずつ袋に移す。 使い方 ラザニア・スパケ



ちらしずしの具

にんじん・しいたけ・か んぴょうなどをみじん切 りにし、だし汁で煮含め、 冷凍。

ティ、ピザなどに。



使い方 使うときにほぐ してすし飯に混 ぜる。



ナイフ カッター ^{を使って}

する



材料 (約4人分)

いわし(正味)200g
呵	1/2個
片栗粉・酒	大さじ1
しょうゆ	小さじ1
しょうが(1cm角に切る)1片
/汁	.600ml
酒	大さじ1
塩ひ	とつまみ
	卵 片栗粉・酒各 しょうゆ しょうが(1cm角に切る

- いわしは水分をよくふき取る。10cm以下のいわしなら骨ごとすりつぶせますが、歯にさわることがあります。
- 骨ごとすり身にする場合は、もう少し長めに ふたを押す。
- ◆ お好みで青じそまたは、白ねぎなどを入れて もよいでしょう。

すり身を作る

1 いわしはうろこ・頭・内臓と骨・尾びれを取り除き、2~3cm長さに切る。



切換つまみを 連続 に合わせ、ナイフ カッターはつまみを持って取り付ける。









使用後は 電源プラグを抜く

仕上げる

4 だし汁にすり身を落とし入れて煮、® で味を整える。



れんこんで挟んで揚げると **れんこんの挟み揚げ**



- 薄切りにしたれんこんの片面にかたくり粉を付け、付けた面を内側にして、いわしの すり身を挟む。
- 170 に熱した油で揚げ、レモン汁をかけていただく。





一口大に丸めてフライパンで焼き、しょうゆ・酒(各大さじ1)・みりん・砂糖(各大さじ½)を合わせた調味液で照り焼きにする。

ナイフカッターですれるもの

П	材料例	1回の最大量~最少量	回転切換 つまみ	運転 最大量	時間 最小量	下ごしらえのポイント	応用例
すり	いわし(15cm以下)	300~100g		30~60秒	20~50秒	うろこ・頭・内臓と骨・尾びれを取り除き、2~3cm角に切る。 骨を取り除くとよりなめらかになります。	つみれ汁、 さつま揚げなど
身	白身魚			30~60秒	20~50秒	骨・皮を取り除き2~3cm角に切る。	椀種やはんぺんなど
	いか・えび			50~60秒	30~50秒	殻・皮・わた・足を取り除き2~3cm角に切る。	すり身揚げに
	ごま (いりごま)	300~10g		25~30秒	20~25秒		ほうれん草のごまあえ、白あえなど
क	ピーナッツ	300~100g	(連続)	2分30秒	~ 3分30秒	薄皮をむく。	あえものに
12	煮干し(やわらかめ)	40g		約5	0秒	頭・わたを取り除き、1~2cm長さに切る。	みそ汁などに
7	にんじん・かぼちゃ…など	300~100g	~ 100g		60秒	2~3cm角に切り、ゆでる。	
5	ゆでた大豆	180g		約1分	`30秒	指でつぶせるくらいまで煮たもの。	みそなど
ぶし	煮干((やわらかめ) 40g いり白ごま 大さじ2 干しえび 大さじ3 塩 少々	合わせて 約80g		約50秒		煮干しは頭・わたを取り、 1~2cm長さに切る。	

お知 らせ

特に煮干しは最大量を超 えるとモーターの負担が 大きくなります。

する おつまみを作る

ワインに -モンムース

材料 (プリン形4個分)

	スモークサーモン100g
	「 生クリーム100m
A	スープ(湯50ml+固形スープ½個
7	粉ゼラチン5g
1	白ワイン大さじ2
- (_ こしょう、好みのハーブ各適量

エンダイブ適量

作り方

- 粉ゼラチンを白ワインでふやかし、スープ と合わせて完全に溶かす。
- ナイフカッターを取り付けて1と材料Aを 入れ、 連 続 で30~40秒ふたを押す。
- 器に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。エンダ イブなどの野菜といっしょにいただく。

スモークサーモン、生クリームが冷た過 ぎると、ゼラチン液がすぐに固まり出し、 ムラになるのでご注意ください。

日本酒にも洋酒にも合う えびのすり身揚げ

日本酒に

材料 (4人分)

(A) {	たまれ し い 白 明 栗 れ …	aぎ が が	 …300g 50g ¼個 1片 …1個分 .大さじ1 小さじ½
揚	計が油 .		 谪量

作り方

- えびは殻と背腹を取り、2~3cm長さに切る。 豚ばら肉は2~3cm長さに切る。たまねぎは 皮をむき、2~3cm角に切る。しょうがは 皮をむく。
- **ク** ナイフカッターを取り付けて材料

 係を入 ← れ、 連続で約30秒ふたを押してすり 身にする。
- **揚げ油を**170~180 に熱し、2をスプーン で落とし入れ、色よく揚げる。

いかボール

いか200gとしょうが1片を30~60秒 すり身にして揚げる。

かしゅうまい



しゅうまいの皮1袋

ちんげん菜適量

作り方

- いかは2~3cm角に切り、しょうがは皮をむ く。しゅうまいの皮は1cm幅に切る。 しゅうまいの皮は乾燥しないようにラップに包む。
- 介 ナイフカッターを取り付けて材料 ∠ れ、 連 続 でふたを30~40秒押してす り身にする。
- 3 スプーンを使ってたねを丸め、しゅうまい の皮を主ぶし付ける 英年の上が、土井 の皮をまぶし付ける。蒸気の上がった蒸し 器でちんげん菜と共に15~20分蒸す。

処理されていない生いかなどは、内臓・ 皮・足を取り除く。

白身魚を使った おせち料理

日本酒に



材料 (4人分)

白身魚(タラ等)	180g
呵	3個
片栗粉大	さじ2
砂糖大	-
みりん大	-
塩小	さじ½

- 白身魚はうろこ・頭・内臓と骨・皮を取 り、2~3cm**角に切る。**
- 介 ナイフカッターを取り付けて材料すべ を押し、すり身にする。
- フライパンに油をなじませて2を流し入 れ、焦がさないように両面きつね色に焼く。 巻きすでしっかり巻き、冷めるまでおく。

2をボールなどに移し、すりおろした 長芋50gを混ぜ合わせて焼くと、さら にふっくらおいしくなります。

ナイフ カッター ^{を使って}

混ぜる



材料	(1回分)
----	-------

	(サラダ油100ml
	酢50ml
	塩小さじ½
Â) (こしょう少々
<i>P</i>) (バジル10枚
	/ セルフィーユ、パセリ等 \
	(好みのハーブでもよい) (ハーブは水気をよく切り 小さくちぎる)
	(ハーブは水気をよく切り 小さくちぎる)

ハーブドレッシングを作る

1 切換つまみを<u>連続</u>に合わせ、ナイフ カッターはつまみを持って取り付ける。







使用後は 電源プラグを抜く

3 サラダ菜、トマト、モッツァレラチー ズなどのサラダを皿に盛り付け、2の ドレッシングをかける。

ドレッシングなど液体だけを混ぜるときは、水位線(☞ P.11)以下で使ってください。(高速回転のためあふれます。)

マヨネーズ

材料 (約1回分)

4	卵(常温に戻す)1個	
	酢大さじ1½	
	塩小さじ½ 練りからし小さじ½	
l	こしょう少々	
,	ダ油200ml	
	ラス容器の水分はきれいにふき取っておく。	

1 ナイフカッターを取り付けてAを入れ、 連続で、約10秒ふたを押す。

2 さらにふたを押しながら注入口からサラダ油を注ぎ入れ、約50秒ふたを押す。



- ●ゆで卵やピクルス、たまねぎを入れると…タルタルソースに
- ケチャップを混ぜると... オーロラソースに
- ごまを入れると... ごまマヨネーズに

野菜、魚介のサラダ・ ステーキ・ハンバーグに **オニオン**



ドレッシング
(1回分)
たまねぎ 1/4個にんにく 1/2片マスタード 1/2 小さじ1 しょうゆ 大さじ1ワインビネガー(白) 100 ml塩 100 mlα 100 ml塩 100 mlα 10

パスタ、ペンネに


ベルデソース

(1回分)
バジル 20g
松の実 20g
にんにく ½片
粉チーズ 20g
オリーブ油 60ml(大さじ4)
塩 小さじ½
こしょう 適量
連続で約10秒ふたを押す。

バジルが手に入りにくい場合は、ほうれん草100gをゆでて $2\sim3$ cmに切ったものを使ってもよいでしょう。

しゃぶしゃぶ・めん類の漬け汁・ ほうれん草のごま和え・ゆで野菜に

ごまだれ



肉を漬け込んで、 韓国焼肉「プルコギ」に

プルコギ ソース

梨の代わりに酒大さじ2を使っ てもよいでしょう。 冷しゃぶ・冷奴・ 野菜や魚介類のサラダに

梅 ドレッシング




(1回分)	
梅干し(種を取る)50g
	60ml(大さじ4)
砂糖	大さじ1
みりん	
(連続で約1	0秒 ふたを押す。

27

お菓子を作る

26



材料 (直径20cmの円形1枚分)

[パイ生地]
薄力粉100g
塩小さじ1/2
グラニュー糖小さじ1/4
₹ 無塩バター50g
/ 1cm角に切って冷凍庫でカチ /
(1cm角に切って冷凍庫でカチ) カチに冷やしておく。
冷水(約5)40mĺ
りんご(紅玉)大1個
グラニュー糖大さじ½
無塩バター適量
打ち粉(強力粉)適宜



あらびきは使わずに〔連 続〕 ポイ <u>しゅういき</u> しょばい い に <u>たたい</u> ント でチョンチョンとふたを押し、 様子を見ながら混ぜる方が上手 に仕上がります。

> 「チョンチョン」とは1秒間隔 でふたを押す、離すを繰り返 すことを言います。

パイ生地を作る

- 切換つまみを「連続」に合わせ、ナイ フカッターはつまみを持って取り付け
- **※の材料を入れ、「チョンチョン」と数** 回ふたを押したあと、さらに5~7秒ふ たを押す。バターが米粒の半分くらい の大きさになり、粉と混ざってサラサ ラの状態になるまで回す。
- 冷水を加え、「チョンチョン」と数回 ふたを押したあと、さらに2~3秒ふた を押す。全体が黄色っぽくポロポロの 状態になるまで回す。

使用後は 電源プラグを抜く

3をボールにあけ、手やカード(または へら)で底に押し重ねる作業を数回繰 り返してひとまとめにする。 ラップで包み、冷蔵庫で約3時間休ませる。

パイ生地をのばす➡りんごを載せる➡焼く

- 打ち粉をしながらめん棒で4を約2mm 厚さにのばす。オープン皿に載せて冷 蔵庫でしばらく休ませる。 りんごは皮をむき、縦半分にん 切って芯を取り薄切りにする。
- 5の生地の中心をドーナツ形に抜き、り んごを少しずつずらしながら並べる。
- グラニュー糖を全体にふりかけ、バタ ーをちぎって散らし、200 に予熱した オープンに入れて途中焼き色が付いて きたら180 に下げ、りんごに香ばしい 色が付くまで、30分程焼く。

紅茶のバターケーキ



材料 (直径15cmのクグロフ型1個分)

紅茶の葉(アールグレー)大さじ1 無塩バター(冷蔵庫から出したばかりのもの)120g 粉砂糖100g
塩ひとつまみ
卵中2個 卵黄中1個分
A レモンの皮(すりおろしたもの)…1個分レモン汁大さじ1
® 薄力粉120g ベーキングパウダー小さじ1

- Bは合わせてふるっておく。
- ●型の内側にはけで溶かしバタ **-(**分量外)を塗っておく。
- オーブンを180 に予熱しておく。
- ナイフカッターを取り付けて紅茶の葉を 入れ、 連続で10~20秒ふたを押す。
- ↑ 「にバターを入れ、「チョンチョン」とふ **← たを押したあと、** 連 続 で25~30秒 なめらかな状態になるまでふたを押す。
- 粉砂糖を3回に分けて、そのつど「チョ ンチョン」とふたを数回押して混ぜる。 塩も加えて 連続で2~3秒ふたを押 す。卵、卵黄、の順に加え、そのつど3 5秒混ぜる。
- ®の⅓の量を入れ、「チョンチョン」と数 回ふたを押して混ぜ、残りの®を加えて さらに「チョンチョン」とふたを押して 全体がなめらかになるまで混ぜ合わせる。
- 型に流し入れ、予熱したオープンで40~ 50分焼く。約180 粗熱が取れたら型から出す。

カード

おろす

よべを作る



材料 (約4人分)

大根(皮をむき約3cm角に切る)	
水菜 (3~4cm長さに切る)	1束
白ねぎ (斜めに切る)	1本
< 鶏のつみれ >	<たれ>
鶏のささ身肉(筋を取り2~3cm角に切る)200g	しょうゆ …大さじ3
【 しょうが1片	酢大さじ2
A) 青ねぎ¹/₂本	レモン汁 …大さじ1
↑ 酒・片栗粉各大さじ1	(ゆず・かぼすなど)
↓ 塩小さじ1/₄	ごま油 …大さじ1

一口大に切った魚(金目 鯛など白身の魚)に塩を して焼いたものを加えて もおいしいでしょう。

おろし・とろろカッターでおろせるもの

材料例	1回の最大量	回転切換 つまみ	下ごしらえのポイント
大根・にんじん		[連続]	皮をむき、約3cm角に切り、おろす
長芋・れんこん	250g		皮を厚めにむき、2~3cm角に切り、 酢水につけてからおろす
りんご			皮をむき、約2cm角に切り、塩水につけてからおろす

おろし・とろろカッターの禁止材料が放障の原因になります。

●しょうが ●つくね芋 ●じねんじょ

●いちょう芋

大根おろしを作る

切換つまみを 連続 に合わせ、おろし・ とろろカッターはつまみを持って取り付ける。





カッターの上に大根を均等に載せてふ **た**をし、両手でしっかりふたを押す。 /かけらがなくなるまで約30秒ふたを押す。 小さなかけらが一部残ることがあります。 ガラス容器から取り出しておく。





鶏のつみれを作る

容器をさっと洗い、ナイフカッターを 取り付けて必を入れ、あらびきで25~ 30秒ふたを押してつみれを作る。





土鍋に水を入れ火にかける。沸騰した 4 ら水菜、白ねぎを入れ、一煮立ちすれ ば、つみれをスプーンで落とし入れる。 つみれに火が通れば2を加え、再び沸 騰させたあと、たれをつけていただく。

使用後は 電源プラグを抜く

麦とろ



材料 (4人分)

長芋200g
/ 皮をむき、約3cm角に切り、しばらく酢 /
(水につけて水気を切る /
` / 濃いめのだし汁50mĺ
` 濃いめのだし汁50mĺ 倒 しょうゆ小さじ1
」 塩少々
【 塩少々 刻みのり少々

- おろし・とろろカッターを取り付け、 長芋を載せてふたをする。 連続で(かけらがなくなるまで) 両手でしっかりふたを押す。
- 3 麦ご飯にかけ、のりを添える。

麦ご飯の炊き方

米と押し麦を同量混ぜ、普通の水加減 よりやや少なめで炊く。

にんじん・ りんごジャム

材料 (1回分)



- おろし・とろろカッターを取り付けてに んじんを載せ、 連 続 で両手でしっ かりふたを押す。同様にしてりんごもす りおろす。
- 2 なべに1とAを入れて入にかけ、ストーマントを加える。

MEMO

汁気がなくなった場合は、白ワインまた は水を足し、混ぜながら焦げないように 注意しながら煮る。

MK-K48を お持ちの方へ 別売部品の " パンの羽根 "が 必要です。 (☞P.3)

パン作りの工程

● フードプロセッサーは、高速練りにより、短時間で、手軽にパン生地をこねることができます。 練りと ─次発酵 を本体で行います。 パン生地作りは必ず 連 続 でお作りください。

本体使用 練り -次発酵(自然発酵)

約30分

容器の半分位の大きさになるまで

ベンチ

成形 焼き 発酵

上げ

5~10分

30~35 40~60分

8~25分

ころころパン ☞P.32



作れるパンの種類

パンの基本材料

パン作りには

たんぱく質を多く

(約12~15%)含む

日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。

水でねられると、たんぱく質が結合し

てパンの組織 グルテン を生成します。

強力粉が基本です。

フォカッチャ ☞P.34

強力粉



全粒粉パン ☞P.35



ベーグル ☞P.36

● フードプロセッサーでは4つのパン生地を 基本にしています。

- 記載していないパンの配合はうまくできません。
- 国産小麦粉や、ホームベーカリー用のパンミック スはうまく練れなかったりうまく膨らみません。
- うどんの生地作りには使わない。

パン生地作りのポイント

計量 は正確に

約2分

パン作りは非常にデリケート。 水分量やその他の材料の配合によっては うまく練れなかったり、膨らまない場合が あります。必ず記載分量でお作りください。

- 粉・油脂は計量ばかりで正確に!
- ●液体は計量カップ(または計量ばかり、 計量スプーン)で正確に!

大さじ1 砂糖 (15cc) 約9g

小さじ1 塩 (5cc) 約5g ドライイースト 約3g

フードプロセッサーでこねられる 小麦粉の量は150gです。多くて も少なくてもうまくできません。

■ は必ず分量の水に溶 かし、イースト液にしてから使う 直接入れると粒が残り、膨らみが悪く なります。



練る ときは振動が大きいため、 ふたは両手でしっかり押さえる



の目安は容器の半分 位の大きさまで生地が膨らんだ ら完了

様子を見ながら少しずつ粉を足してください。



してください。

■ こね上がった生地の 約2倍の大きさ

室温15~35 で約30分 室温が高い場合は、 一次発酵の時間を 短かめにする。

● 水分が多過ぎて生地がべたついたり、パンの羽根に巻きついて回転するときは、

● 水分が少な過ぎて生地がそぼろ状になるときは、様子を見ながら少しずつ水を足

● ふたはしたまま発酵さ せる。(乾燥を防ぐため)

[「]約30分たっても膨らみが悪い場合や、 室温が低い場合(約15 以下)は...

- 発酵装置付きのオーブンを使う。
- 湯を入れたボールを利用する。
- ①ボールの内側にバターを塗り、 丸めた生地を入れる。
- ②別の大きめのボール に約40 の湯を ^{パン生地} 入れて①のボール を浮かべ、全体を ラップで包む。



予備発酵のいらない

パン用酵母の栄養となり、発酵

熟成を促します。また、風味や

香り、表皮の焼き色をよくしま

必ず、予備発酵のいらないドライ イーストを使います。(生イースト は使えません。)使うときは分量

れてください。直



MEMO

●国内産の小麦で作った小麦粉 やパン専用小麦粉は、たんぱ く質の量に差があるため、生 地がべたついたり、うまく練 れなかったり、膨らみ方に差 が出る場合があります。

ふるう必要はありません。

バター 油脂 無塩バター マーガリン ショートニング

MEMO

キメを細かくし、やわらかく しっとりとしたパンにします。

●固形のままお使いください。

糖分

役割

す。

役割

上白糖 グラニュー糖



役割

塩

味付けのほか、歯ごたえのあるパ ンにします。

また、雑菌の繁殖を防ぎます。

パン用酵母は糖分を栄養として

活動し、炭酸ガスを発生させパン

水

役割

小麦粉に加えてねられることに よって、パンの組織を生成します。

役割

発生した炭酸ガスを包み込んで 膨れる。

(⊕ ⊕ ⊕) (₩

を膨らませます。

パンの組織

MEMO

●酵母は生きています。賞味 で保存してください。

卵



役割

味・香り・色つやをよくします。 パンの組織を強くする役目も あります。

の水に溶かして入

接入れると粒が残 り、うまく発酵で きません。

日清製粉「スーパーカメリヤ」を おすすめします。

期限が切れていないものを 使い、必ず密封して冷蔵庫

3 食事用にぴった りのパン。 ころころとした 形がかわいい。 材料 (1回分:6個分) 強力粉150g

● 計量は正確に!

ン ● イーストは必ず分 量の水に溶かして おく。 直接入れると粒 が残り、膨らみ

が悪くなります。

生地を作る

切換つまみを連続に合わせ、パン の羽根はつまみを持って取り付ける。

※ 例の材料を入れ、約2分ふたを両手で しっかり押して、生地をこねる。 (練り不足の場合は約1分追加する。)

> 使用後は 電源プラグを抜く

パンの羽根を外し、丸め直して容器に 再び入れ、ふたをして一次発酵させる。 (約30分) 容器の半分位(こね上がった生地の約2倍 の大きさ)まで膨らんだら一次発酵完了。

成形→発酵→焼く

3の生地をやさしく押しつぶしてガスを 抜き、6等分し、かたく絞ったぬれぶき んをかけて約5分休ませる。

4の生地を丸め直してオープン皿に並 べ、霧吹きし成形発酵させる。 30~35 で40~60分

上新粉を生地全体にまぶし(ドリール を塗ってもよい、予熱したオープン で8~10分焼く。約200



無塩バター10g

上白糖......大さじ²/3(約6g)

グラニュー糖の場合:大さじ½(約6.5g)

塩.....小さじ⅓(約1.6g) 卵中½個(約25g)

<mark>イースト液 ...</mark>ドライイースト小さじ

上新粉適量

洋菓子研究家

プロフィール

1(約3g)を水60ml

(60g)で溶いたもの

● 北海道旭川に生まれる。 国際線スチュワーデスとして海外を巡り、 美味しいお菓子や食器に魅せられる。 結婚退職後、本格的に製菓の勉強をする。 パリのル・コルドン・ブルー、エコール・ド・ リッツエスコフィエ、ドイツのボルフェン ビッテル国立製菓学校等で製菓を学ぶ。

きょうの料理、趣味悠々)などで活躍中。 1999年から2000年にかけ、NHK教育 TV、趣味悠々で「お菓子まるごと大全集」 が好評。再放送、再々放送を行う。

- 著書「フードプロセッサーでお菓子革命」 講談社、他多数。
- 広島アンデルセンカルチャースクール講師。
- 自由が丘の自宅でお菓子教室を主宰。フラ ンス菓子をベースにオリジナルのお菓子 を教える。家庭のお菓子は、おいしくて、シ ンプルでナチュラル、温かみのあるデコレ ーションがモットー。
- 雑誌(きょうの料理、ミセス)テレビ(NHK 金曜日、土曜日のウィークエンドだけ営業 のティールーム「フレッシュクリーム」を 自由が斤の自宅の一遇で経営。
 - http://www.chiekato.com

パン作りの中で最もたいへんな作業が生地を こねるところですね。

パンは、充分にこねて、粘りを出すことで、弾 力に富んだパンが生まれるのです。

この"こねる"力仕事をフードプロセッサーに 任せられるのですから、こんなにうれしいこと はありません。

'こねる"作業がおっくうで、敬遠されてきたパ ン作りもフードプロセッサーを使えば、ほんの 2~3分でこね上がり、一次発酵も早いので、楽 な気持ちで楽しく作っていただけますね。

かったナガー



ころころパンの材料1回分 セルフィーユ(生)バジル(生などのハーブ適量(目安8~10g)

生地を作る

- ナイフカッターを取り付け、セルフィ ユ 等のハーブを入れてふたをし、
 連続 で約5秒ふたを押してみじん切りにする。
- 介 ナイフカッターを取り出してパンの羽根 を取り付け、ころころパンの材料を入れて 左記の手順2~3に沿ってパン生地を作る。

成形→発酵→焼き上げ

- 2の生地をやさしく押しつぶしてガスを 抜き、2等分し、かたく絞ったぬれぶきん をかけて約10分休ませる。
- 厚さ約1cmの木の葉型に伸ば し、切り込みを入れ、左右に 引っ張って穴を大きくする。
- オープン皿に並べて霧吹きし、成形発酵 させる。30~35 で40~60分
- 上新粉をパン全体にまぶし予熱したオー ブンで8~10分焼く。約200



ころころパンの生地(左記の手順4で、生地を 分割しないで約10分休ませたもの)......1回分 製菓用チョコチップ......40g アイシング / 粉砂糖50g A ラム酒小さじ1 水小さじ½

- 生地を約1cm厚さにのばし、 チョコチップを均等に散らす。
- 端から巻き、8等分に切って30~35 で40~60分成形発酵させ、ドリールを塗って焼く。
- Aをボールに入れ、60 の湯煎にかけながら 混ぜ、あら熱を取ったあとパンにかける。

加藤千恵

● ホームページアドレス

パン生地をこねる

フォカッチャ なパン。オリーブ油の風 材料 (1枚分)

..150a

	13475477	
	上白糖大さじ%(約6g)	
	グラニュー糖の場合:大さじ½(約6.5g)	
A)	塩小さじ½(約2.5g)	
	オリーブ油小さじ1(約4g)	
	<mark>イースト液</mark> ドライイースト小さじ	
	1(約3g)を水90m	
	(90g)で溶いたもの	
オリ	Jーブ油大さじ2	
ക്	ケリスタルソルト(なければ塩)…適量	

生地を作る

パンの羽根を取り付け、一角を入れ てふたをし、ころころパン(ISP32) の手順2~3に沿ってパン生地を こね、一次発酵させる。

ローズマリー適量

成形→発酵→焼く

- **ク** 1の生地をやさしく押しつぶして ✓ ガスを抜いて丸め、かたく絞った ぬれふきんをかけて約10分休ませ
- ② 生地をめん棒で約1cm厚さの円形 にのばす。オーブン皿に並べ霧吹 きし成形発酵させる。 30~35 で40~60分
- 3の表面に指でくぼみを付けてオ 4 リーブ油を塗り、®をふりかけ、予 熱したオープンで10~15分焼く。 約200



ハオカッチャの生地な

ピザ (1枚分)




モッツアレラチーズ...300g(スライスする) トマト...小2個(約5mm厚さにスライスする) オリーブ油大さじ2(26g) 黒こしょう・バジル適量

● 2の生地をめん棒で直径約25cmの円形に のばし、オーブン皿に載せてフォークで穴 をあけ、モッツアレラチーズ、トマト、オリ ーブ油、黒こしょうの順に載せ予熱したオ ーブンで20~25分焼く。180~200 焼き上がり5分前になったらバジルを載せて焼く。 トマトが多かったり生地が厚いと生っぽくなります。

グリッシーニ(12本分)



- 1の生地を12等分(約20g)し、かたく絞っ たぬれふきんをかけて約10分休ませる。
- 打ち粉(強力粉)をした台で生地を直径 約1cm位の細長いひも状にのばす。
- 余分な粉を払い落とし、予熱したオーブ ンで焼く。約200 で約10分、次に 約180 に温度を下げて約5分焼く。



基本の全粒粉パン

グラニュー糖の場合:大さじ½(約6.5g) 塩.....小さじ½(約2.5g) サラダ油小さじ1(約4g) <mark>イースト液...</mark>ドライイースト小さじ 1(約3g)を水90ml (90g)で溶いたもの

全粒粉適量

生地を作る

くるみ入り

パンの羽根を取り付け、△を入れ てふたをし、ころころパン(ISP32) の手順2~3に沿ってパン生地をこ ね、一次発酵させる。

成形→発酵→焼く

- **つ** 1の生地をやさしく押しつぶして ガスを抜き、丸めたあとかたく絞 ったぬれふきんをかけて約10分休 ませる。
- **つ** 2の生地をそのまま丸め直して、 オープン皿に載せ、霧吹きし成形 発酵させる。 30~35 で40~60分
- 焼く前に全粒粉をまぶしカッター やナイフで切り込みを入れ、予熱 したオープンで焼く。約200 で 約10分、次に 約180 に温度を 下げて約10分焼く。

対粉のパシの生後

ごま入り (8個分)

● Aを1分こねたあと、白いりごま15g(大さじ2杯弱)を 加え、さらに1分こねてパン生地を作り、一次発酵させる。

ナルタナ(レーズン)入り

● ガス抜きした生地を8等分(約30g)し、手 順3の要領で成形発酵させ、焼く前に表面 に卵白を塗り、ごま(分量外)を貼り付け予 熱したオーブンで約10分焼く。 約200

サルタナ(レーズンでも可)入り

(1個分)



- Aを1分こねたあと、サルタナ30gを加え、さら に1分こねてパン生地を作り、一次発酵させる。
- ●ガス抜きした生地を丸め、だ円形にのばし て成形しAB、手順3の要領で成形発酵 させ、焼く前に全粒粉をまぶし、斜めに切 約200 で約10分、次に 約180 に 温度を下げて約10分焼く。

くるみ入り(4個分)

- ●ナイフカッターを取り付け、殻を取った くるみ30gを入れてふたをし、あらびき で約5秒ふたを押してみじん切りにする。
- くるみとナイフカッターを取り出してパン 羽根を取り付け、Aを1分こねたあと、刻ん だくるみを入れてさらに1分こねてパン生 地を作り、一次発酵させる。
- ガス抜きした生地を4等分し、手順3の要 領で成形発酵させ、焼く前に全粒粉をま ぶし、一本切り込みを入れ、予熱したオ ーブンで10~15分焼く。 約200









強力粉150g 上白糖 ...大さじ1½(約13.5g) 「グラニュー糖の場合:大さじ1(約13g) 塩.....小さじ½(約2.5g) サラダ油小さじ1(約4g) イースト液 ... ドライイースト小さじ 1(約3g)を水80ml (80g)で溶いたもの

生地を作る

パンの羽根を取り付け、一个を入れ てふたをし、ころころパン(®P32) の手順2~3に沿ってパン生地を こね、一次発酵させる。

成形→発酵→焼く

- **つ** 1の生地をやさしく押しつぶして ∠ ガスを抜き、4等分して丸め、か たく絞ったぬれふきんをかけて約 10分休ませる。
- つ パン生地の中央に指を入れて回し ながら穴を大きくする。オープン 皿に並べ、成形発酵させる。 30~35 で40~60分
- **4** 熱湯で両面30秒ずつゆで、水気を切る。



予熱したオープンで10~15分焼く。 約200



トーグルの生地を

どで温めてもよいでしょう。

横半分にスライスしてレタスや

ハム・チーズなどをはさんで食

べてもおいしいです。

シナモンベ - グル(4個分)



● ⑥にシナモン小さじ1を加えてパン生地を

ブルーベリーベ - グル(4個分)



ン生地を作る。

フードプロセッサーでの パン作り

投入順序は決まっ メニューに記載されている材料であれば、投入順序は決まっていません。 ているのですか? 分量を変えても メニューに記載されている分量を変えるとうまくできないこ 作れますか? とがあります。必ず記載分量で作ってください。また国産小麦 粉はうまく練れないので使わないでください。ホームベーカ リー用のパンミックスもうまく膨らみません。 一般の料理本の メニューブックに記載されていないパンはフードプロセッサ ーでの練りに適さず、うまくできない場合があります。記載 メニューのパン を作っても良い されているパンを作ってください。 ですか? イーストは溶 イーストの粒が溶けずに残ってしまうことがあり、膨らみが かさずに投入 悪くなります。 しても良いで イーストは必ず分量の水に溶かし、イースト液にしてから加 すか? えてください。 練り不足と温度の影響が考えられます。 イーストを入 れても一次発 ①練り不足 …練りが足りないと、グルテンが充分形成されず 酵でうまく膨 ガス保持力が弱いので、最低2分間は運転して らまないので ください。それでも練り不足の場合はさらに1 すが...。 分追加運転してください。 ②温度室温や水、小麦粉の温度が低すぎるとイーストが 活発に働くことができず、膨らみが悪くなりま す。夏のクーラーが直接当たる場所や、冬の寒い 場所は避けてください。また、冷水は使用せず、冷 蔵庫に保管している小麦粉は前もって冷蔵庫か ら出しておいてください。温度が低いとわかった ら、発酵装置付きのオーブンを使ったり、40 く らいの湯せんにかけるなどして再び発酵させて

成形発酵はオー ブンで行うので すか?

発酵装置付きのオーブンをお使いください。室温が15~35 であれば室温でも行うことができます。 (様子を見ながら約1.5~2倍に膨らむまで行ってください。)

ください。

ちょうど良い 発酵状態を見 極める方法は ありますか?

2つの方法があります。

- ①こね上がった生地の体積を1とし、何倍の体積に膨れたか判断 します。一次発酵は約2倍、成形発酵は1.5~2倍に膨らめば完 了です。(体積比)
- ②人差し指の先に粉を付けて、発酵した生地の中央部に第2関節まで差し 込み、すっと抜きます。指穴がそのまま残れば発酵が適正に終了した合 図です。指穴が縮んでしまった場合は発酵不足、指穴周辺にしわができ、 生地の表面がストンと落ちた場合は過発酵です。(フィンガーテスト)

良い生地の判別方 法はありますか?

生地を広げて指で伸ばしていくと、半透明で薄く均一な膜質 を持ち、切れずに作業しやすいものが良い生地だと言えます。

練り後、生地を 一つにまとめた 方が良いのはな ぜですか?

丸めることによって生地表面に張りを持たせ、生地表面のグ ルテンを緊張させてパン生地中の炭酸ガスを保持しやすくす るためです。

MK-K58・K48を お持ちの方へ スライス・せん切 リカッターセット が必要です。 (₽.3)

材料の準備 1回に投入 ポイント 切り方 材料例 できる量 キャベツのせん切り 図の大きさ以下に切る 芯をとり、8等 約7cm 〉 約11cm以下 分する。 カッ 以下 100g 参約6cm (中1/8個分) 以下 たまねぎのスライス 皮をむきたて半 分に切る。 の 上 スラ 100g (中1/2個分) 載せ じゃがいものスライス 皮をむき半分に 切る。 100g (中1個分) きゅうりの輪切り 両端を切り、 同じ長さに切りそろえる 2等分する。 1本分スライスごとに取り出す たまったきゅうりがカッター の裏面に当たると、スライス したきゅうりがつぶれます。 1本分 にんじんのスライス 両端を切り、約 繊維の方向が横になるように 6cm以下の長 約2.5cm 約6cm さに切って縦に 以下 以下 2等分する。 切る にんじんのせん切り ●上下を切って平ら 100g にすると、材料に 投 (中1/2本分) 力が均等にかかり、 うまく切れます。 П に せ 大根のせん切り 両端を切り、約 繊維の方向が横になるように 約2.5cm 約6cm 6cm以下の長 さに切って縦に 切 ● 斜線部を少し切ると 2等分する。 100g 投入口に入れやすく (中1/8本分) じゃがいもの 皮をむき、たて 約2.5cm _ 約6cm以下 せん切り 半分に切る。 100g (中1個分) きゅうりの 両端を切り、約 せん切り 6cm長さに切る 約6cm以下

1本分

使い方

回転切換つまみをあらびきに合わせ、スライスまたは せん切りに合わせたカッターを容器に取り付ける

MK-K48は連続回転のみです。

スライス・せん切りカッターの刃の合わせ方(☞P.13)




● キャベツのせん切りは、「スライス」に合わせる。



材料を入れる

キャベツ・たまねぎ・じゃがいも などはカッターに載せる



● キャベツはカッター 全体に載る大きさに 切る。

キャベツは中心部の 上でもかまいません もは、カッターの中

心部を避けて載せる。 中心部に載せると、 つながって切れます

きゅうり・にんじん・だいこん などは投入口に入れる



●きゅうりなど細い材料 を輪切りするときは、 必ず▶印側に入れる。 材料が倒れて、斜め切 りになるのを防ぎます。




● にんじんなどのスラ イスは重ねて入れる ことができます。 せん切りは1つず

つ入れてください。

- 電源プラグを差し込み、押込棒で材料を 強く押さえたままふたスイッチを押す。
 - 押込棒は切り終わるまで強く押し続ける。
 - 材料を強く押さえないと、スライスやせん 切りがうまくできないことがあります。

MK-K48で野菜をスライス・せん切りするときは、 できぐあいを見ながらふたを「チョンチョン」と押す。



使用後は

- 1 電源プラグを抜く
- ②カッターを外し、材料をへらなどで取り出す
- 材料の切れ端が刃の間に残ったときは、はし などで取り除く。
- 続けて作る場合は、切った材料が容器にいっ ぱいになる前に、他の器に移し換える。



スライス・せん切りする

たつぶ



材料 (約4人分)

きゅうり(投入口に入る大きさに切る).......中1本 セロリ(筋を取り投入口に入る大きさに切る)…中½本 筋を取り塩、こしょう、酒をふりか け酒蒸しにする。 ドレッシング(好みのもの)<u></u>



広島風お好み焼き

材料 (4枚分)

キャベツ(縦1/8切りにする)400g(中1/2個)
もやし200g(中1袋)
豚薄切り肉(2~3cm長さに切る)200g
卵4個
焼きそば4玉
ソース・塩・こしょう・油各適量

生		
4	薄力粉 卵 だし汁	100
	卵	2個
अ	だし汁	200m
l	長芋(すりおろす)50
桜え	・ 長芋(すりおろす び、紅しょうが、削り節、i	青のりなど好みで適量

大根・にんじんをせん切りする

切換つまみをあらびきに合わせ、 「せん切り」に合わせたスライス・せん切 リカッターを指穴部を持って取り付け





ふたを載せ、下ごしらえしたAの材料 を投入口に入れ、 押込棒を押しつけた まま、ふたを押して せん切りにし、取り 出す。



たまねぎ・きゅうり・セロリをスライスする

- ス」に合わせてセットし直し、®の材 料を順にスライスする。
 - たまねぎはカッターの上に載せ、押込棒 を押しつけたまま、ふたを押し、取り出す。
 - きゅうり、セロリは投入口に入れ、押 込棒を押しつけたまま、ふたを押す。

使用後は 電源プラグを抜く

2と3を氷水に浸し、ざるに上げて水 気を切る。

器に野菜を盛り、細かくさいた鶏ささ みを散らしてドレッシング(☞ P.24 ~ 25)をかける。

「スライス」に合わせたスライス・せん切り カッターに下ごしらえしたキャベツを載せ、 あらびきでふたを押してせん切りする。 Aをすべて合わせ、生地を作る。

1枚分の焼き方

- 介 ホットプレートまたは鉄板を熱して油をな じませ、生地を1枚分ぐらい薄く丸くのばす。 (玉じゃくしの背を使ってのばすとよい。)
- ⑦ 桜えび、紅しょうがなど好みで載せ、その 上にもやしとキャベツを1枚分たっぷり載 せ、豚肉を1枚分かぶせる。

ポテトグラタン



材料 (グラタン皿 2皿分)

じゃがいも400g(約5세 塩小さじ	
こしょう	g 34

- じゃがいもは皮をむき、横半分に切る。
- 「スライス」に合わせたスライス・せん ∠ 切りカッターをセットしてじゃがいもを 載せ、あらびきでふたを押してスライ スする。しばらく水にさらした後、しっ かり水気を切り、塩、こしょうをまぶす。
- 3 グラタン皿に薄くバター(分量外)を 塗り クを動き詰める パタ もずい 塗り、2を敷き詰める。バターを載せ、 牛乳・生クリームをまんべんなく回し 入れ、チーズを載せる。
- 予熱したオーブンで40~50分焼く。 約160

生地を上から少しかけ、裏面が焼ければひっく り返し、上からぎゅっと押しつけて火を通す。

- 焼きそば(1人分1玉)をいためて、塩・こしょ う・ソースで味付けし、その上に3を載せる。
- 卵を1個割り落としてお好み焼きぐらいに 広げ、その上に4を置く。上からしっかり押 し、卵がきつね色に焼けたらひっくり返し て、ソースを塗る。削り節、青のりなど好 みで上に載せる。

残りの3枚も同様に焼く。

お手入れ

お手入れするときのお願い

- ●電源プラグを抜き、カッターの取り扱いに注意して行う
- ●薄めた台所用洗剤(中性)とやわらかいスポンジで洗う ベンジン・シンナー・スポンジのナイロン面・たわし・磨き粉を使わな い。(表面を傷付けます。)
- ●40 以上の湯・食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使わない / 樹脂部分が変形する原因になります。特にスライス・せん切りカッターは、*、*\ 切換つまみが変形して固定できなくなることがあります。

本体

よく絞ったふきん でふく。

軸もきれいに



容器・ふた・パンの羽根 押込棒・収納ケース

スポンジで洗う。




〔カッター類〕




付属のへら付きブラシで洗っ たあと、容器内に取り付けて ふたをして運転し、水を切る。

収納


●ナイフカッター パンの羽根





● スライス・せん切りカッター おろし・とろろカッター




カッターカバー











スライス・せん切り





- 持ち運ぶときは、必ず収納ケースを両手で持つ。
- 乳幼児の手の届かない所に保管する。

故障かな?

(故障ではありません。お問い合わせや修理を依頼される前にご確認を。)


こんなときは	ここが原因	こうして直します				
スイッチが入らない	ふたの取り付け方が悪くない ですか	ふたの突起をスイッチに合わ せる				
カッターが回らない	材料を入れ過ぎていませんか	量を減らす				
振動が大きい	材料が大き過ぎませんか	小さく切り直す				
カッター・パンの羽根の回 転が遅くモーターがうなる ような音がする	材料がカッター・羽根に巻き 付いたり、容器との間に挟ま っていませんか	巻き付いたり、挟まっている 材料を取り除く				
使用中に運転が止まる	材料を入れ過ぎたり、 禁止材料を入れていませんか	下記の「モーターの保護装置 が働いて運転が止まったとき は」に従って直す				

●モーターの保護装置が働いて運転が止まったときは


モーターに負担がかかると、保護装置が働き運転が止まりますが、故障ではありません。 次のようにして直してください。

パン生地以外

電源プラグを抜き、 容器を本体から外し て材料を取り出す



ク 本体裏面の赤いリ セットボタンを押す



3 容器・カッターを セットし、材料を 約半分に減らして 再び運転する



●上記の処置をしてもたびたび運転が止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

パン生地

電源プラグを抜く

- 2 本体裏面の赤いリ セットボタンを押す
- 3 粉を小さじ1ずつ様子を 見ながら足して運転する
 - ●容器のふちに付いた 生地は、あらかじめ へらでまとめておく。
- ●上記の処置をしても運転が止まるときは、もう一度手順2~3を行ってください。

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

● 修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

●その他のお問い合わせは

「お客様ご相談センター」へ!

●保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品の保有期間

当社は、このフードプロセッサーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有 しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(啄P.43)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグ を抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販 売店が修理をさせていただきますので、 恐れ入りますが、製品に保証書を添え てご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただき ます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご 相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより 通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓 口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ご連絡いただきたい内容

年

番

お買い上げ日

故障の状況

フードプロセッサー

できるだけ具体的に

月

日

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック

理 ご 相 談 窓 口

2 0570-087-087 (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	ł 🗵		近 畿	地	X
札幌旭川	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 公(0166)31-6151	帯広函館	帯広市西19条南1丁目 7-11 雷 (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) 雷 (0138)48-6631	3.4	守山市勝部6丁目2-1 公 (077)582-5021 京都市伐見区竹田中川原町 71-4 公 (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目	和歌山	大和郡山市椎木町404-2 公 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 公 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		T (06)6359-6225		1 (078)272-6645
	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取	中 国 鳥取市安長295-1	地岡山	
	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 雷 (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3 雷 (019)639-5120		山形市流通センター 3丁目12-2 公 (023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65 公 (0243)34-1301	松江	本(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33 か(0859)34-2129 松江市平成町182番地14 か(0852)23-1128 出雲市渡橋町416	広島	矢尾807 (1086)292-1162 広島市西区南観音8丁目 13-20 (1082)295-5011 山口市鋳銭司
栃木	首 都 图 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	图 地 千葉	7 区 千葉市中央区星久喜町172 (1043)208-6011		☎(0853)21-3133 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		字鋳銭司団地北447-23 否 (083)986-4050
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		四 国	地	区
つくば	本(027)352-1109 水戸市柳河町309-2 本(029)225-0249 つくば市花畑2丁目8-1 本(0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	山梨神奈川	否 (03)5477-9780 甲府市宝1丁目4-13 否 (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16	香川徳島	高松市勅使町152-2 (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (088)698-1125	高知愛媛	南国市岡豊町中島331-1 (1088)866-3142 松山市土居田町750-2 (1089)971-2144
	T (048)728-8960	新潟	☎(045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171	→ □ [27]	九州	地	X *++/4=+=1400
石川	中 部	地名古屋	区	福岡 佐賀	☎(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044		熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125
富山	稲荷3丁目80 否 (076)294-2683		8-10 雷 (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28	長崎	☎(0952)26-9151 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 か (099)250-5657

☎ (0564)55-5719 ||大分 大分市萩原4丁目8-35

2 (097)556-3815

25 (0985)63-1213

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

2099-2

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

☎(0263)86-9209 高山 高山市花岡町3丁目82

高屋太子2丁目30 **23** (058)323-6010

三重 久居市森町字北谷1920-3

2 (0577)33-0613

2 (059)255-1380

静岡 静岡市西島765

2 (076)432-8705

25 (0776)54-5606

23 (054)287-9000

長野 松本市大字笹賀7600-7

福井 福井市開発4丁目112 岐阜 岐阜県本巣郡北方町

0103

大島 名瀬市長浜町10-1

X

25 (0997)53-5101

23 (098)877-1207

仕様

						MK -	- K78		MK	- K58	MK - K48											
				ナイ	フカゞ	ッター	スライ	ス・せん切り	ナイフ	カッター	ナイフカッター											
				使	用	時	カック	ター使用時	使	i用時	使用時											
電			源	交流100 V 50-60 Hz 共用																		
消	費	電	力	120 W																		
定	格	時	間	30分																		
回転数(無負荷時)				2,900回/分(連続回転時)																		
コー	- ド	·	きる	1.2 m																		
			幅	1 !	5.5	cm	15	.5 cm		15.5	5 cm											
大きる	(きさ(約) 奥行		(きさ(約) 奥行			きさ(約) 奥行						· · · · · ·				2.5	cm	22	.5 cm		22.5	cm
高さ		高さ 21.0 cm 3		31	.5 cm	21.0 cm		19.0 cm														
質		量	å(約) 2.8 kg 3.1 kg 2.8 kg					8 kg	2.6 kg													
容 量(約)						できる 	1回に払	公人できる量	1[回に調理で	できる最大量											
台	重(系))		き(ポソ)	5	00	g	1	00 g		50	0 g											
				(ハン/	バーグ	の場合)	(++/	(ツの場合)		(ハンバー	グの場合)											

長年ご使用のフードプロセッサ - の点検を!



こんな症状はありませんか

- ●コードに傷が付いていたり、触れ ると通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な回転音がする。
- 容器にひび割れなどができた。

以上のような症状 のときは使用を中 止し、故障や事故 の防止のため、必 ず販売店に点検を ご相談ください。

便利メモ	おり	買い	上に	げ 日		年	F	l E	3	品者	番					
おぼえのため										お	客	樣	ご 木	目談	窓	П
記入されると	販	売	店	名	A		,		ľ	•						
便利です					7 7 ()	-		7	()	-		



ぜひお役立てください。ご活用いただき、台所のアシスタントとして家庭のオリジナルレシピづくりに





松下電器産業株式会社 クッキングシステム事業部

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2002